



LISTA DE PIEZAS								
COD PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
NT5125	1	LATERAL DERECHA	MDP	49117	1	1810	378	12
NT5125	2	BASE INFERIOR	MDP	49118	1	1341	378	12
NT5125	3	CUBIERTA INTERMEDIARIA	MDP	49119	1	1341	378	12
NT5125	4	DIVISIÓN INF DERECHA	MDP	49120	1	350	378	12
NT5125	5	DIVISIÓN INF IZQUIERDA	MDP	49121	1	350	378	12
NT5125	6	DIVISIÓN SUP DIR/ESQ	MDP	49171	4	1266	90	12
NT5125	7	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	49123	1	1341	378	12
NT5125	8	LATERAL IZQUIERDA	MDP	49124	1	1810	378	12
NT5125	9	RODAPIÉ FRONTAL	MDP	49125	1	1341	92	15
NT5125	10	RODAPIÉ TRASERO	MDP	49126	1	1341	92	15
NT5125	11	RODAPIÉ CENTRAL	MDP	49127	1	335	92	12
NT5125	12	RODA FORO	MDP	49128	1	1366	70	15
NT5125	13	PUERTA MAYOR	MDP	49129	4	1636	222	15
NT5125	14	PUERTA MENOR	MDP	49130	2	1274	222	15
NT5125	15	REPISAS	MDP	49172	2	439	373	12
NT5125	16	FONDO TRASERO	HDF	49132	3	1652	453	3
NT5125	17	FRONTAL CAJÓN	MDP	49173	1	358	447	15
NT5125	18	LATERAL CAJÓN	MDP	49174	2	375	255	12
NT5125	19	FONDO CAJÓN	HDF	49175	1	378	413	3
NT5125	20	TRASERO CAJÓN	MDP	49176	1	391	255	12
NT5125	21	KIT ACCESORIO	-	49177	-	-	-	-

HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

Herramientas no proporcionadas

WRENCH MARTILLO DE GOMA LLAVE PHILIPS MARTILLO TRENET Ensamblaje

1. 2.

Atención: para un mayor cuidado, abra las cajas sólo en el lugar de instalación.

Utilice el cartón como protección en el suelo limpio, llevando a cabo todo el proceso de montaje proceso de montaje en el cartón

01. La marcación con el código del producto y el número en las cintas aparentes pueden ser quitados con paño y alcohol.
02. Para cualquiera que sea la reclamación hay que tener siempre a mano la etiqueta del producto con el número del lote y la fecha de fabricación.
03. Señor ensamblador, favor conferir las piezas antes del montaje, pues sólo cambiamos los productos antes de ensamblados.

MONTAJE
El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.
Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.
No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.
- El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.
- Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:
- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:
En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.
En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

DOCUMENTO DE FIANZA
Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.
Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

LISTA DE ACCESORIOS

A CLAVIJA MADERA 6x30mm CODIGO:270	40	PH TORNILLO 3,5x40mm CABEZA BRIDADA CODIGO:1572	20	Y TORNILLO 3,5x40mm CABEZA PLANA CODIGO:4	24
W TORNILLO 3,5x25mm CABEZA PLANA CODIGO:2	14	PP TORNILLO 3,5x12mm CABEZA PLANA CODIGO:2202	8	X TORNILLO 4x12mm CABEZA SARTÉN CODIGO:13	84
PG TORNILLO 3,5x20mm CABEZA PLANA CODIGO:1	8	PC TORNILLO 5x32mm CABEZA PLANA CON TUERCA CODIGO:87	8	B TORNILLO MINIFIX 5x31mm CODIGO:324	8
C BARRIL MINIFIX 12x9mm CODIGO:286	8	R BOLSILLO ADHESIVO 15mm CODIGO:119	12	D CLAVO 23x4mm CODIGO:288	92
L ZAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 14x14x6mm CODIGO:250	9	E FIJADOR DE BASE 13x13mm CODIGO:44	20	TT ANGULAR 15x15x40mm CODIGO:45	6
CS SOPORTE PLÁSTICO PERCHERO CODIGO:411	4	S MANIJA PLÁSTICA 128mm CODIGO:1623	7	CA PERCHERO 345mm CODIGO:409	2
M BISAGRA CURVA 26mm CON VÁSTAGO 5mm CODIGO:278/685	18	N PAR DE GUÍAS METÁLICAS 350mm CODIGO:313	1		

<p>PASO 01</p> <p>1 - Coloque los bloques de bisagra M en las marcas de las piezas 1, 4, 5 y 8, fíjelos con tornillos X (4x12mm).</p>	<p>PASO 06</p> <p>1 - Monte la pieza 6 en las piezas 7 y 15 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 2 - Monte la pieza 3 en la pieza 6 y fíjelas con tornillo Y (3,5x40mm). 3 - Fije el minifix B (5x31mm) a la pieza 3.</p>	<p>PASO 11</p> <p>1 - Alinee la pieza 12 de la parte frontal del producto con las piezas 1, 7 y 8 y fíjelas con los ángulos TT con los tornillos X (4x12mm).</p>	<p>PASO 16</p> <p>1 - Encaje el fondo 19 en el canal de la pieza 17, alinéelo sobre las piezas 18 y 20 y fíjelo con los clavos D. 2 - Coloque las guías N contra los frentes de los cajones y el fondo de los laterales de los cajones y fíjelas con los tornillos PP (3,5x12mm).</p>
<p>PASO 02</p> <p>1 - Inserte las clavijas A (6x30mm) en las piezas 4 y 5. 2 - Posicione las guías N en las marcas de las piezas 4 y 5, fíjelas con los tornillos PP (3,5x12mm). Utilice para la fijación los agujeros indicados en el dibujo inferior.</p>	<p>PASO 07</p> <p>1 - Monte las piezas 4 y 5 en la pieza 3. Coloque los tambores Minifix C en las piezas 4 y 5 y gírelos hasta que encajen. 2 - Monte la pieza 1 en las piezas 3 y 7 y fíjelas con tornillos PH (3,5x40mm). 3 - Pegue los adhesivos R en los tambores C.</p>	<p>PASO 12</p> <p>ATENCIÓN: Antes de fijar los fondos compruebe el soporte del producto. 1 - Alinee los fondos 16 como muestra la imagen inferior y fíjelos con los clavos D. 2 - En la unión entre un fondo y el otro, utilice las fijaciones E junto con los clavos D.</p>	<p>PASO 17</p> <p>1 - Coloque los calzos de bisagra M en las piezas 13 y 14 y fíjelos con los tornillos X (4x12mm).</p>
<p>PASO 03</p> <p>1 - Inserte las clavijas A (6x30mm) en las partes 2, 3, 6, 7 y 15.</p>	<p>PASO 08</p> <p>1 - Monte la pieza 2 en las piezas 1, 4 y 5, fije la pieza 2 en las piezas 4 y 5 con los tornillos Y (3,5x40mm). A continuación, fije la pieza 1 a la pieza 2 con los tornillos PH (3,5x40mm). 2 - Monte la pieza 8 en las piezas 2, 3 y 7 y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm).</p>	<p>PASO 13</p> <p>1 - Fije los soportes de suspensión CS en las marcas de la pieza 7 con los tornillos PG (3,5x20mm).</p>	<p>PASO 18</p> <p>1 - Coloque las asas S en los orificios de las piezas 13, 14 y 17 y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).</p>
<p>PASO 04</p> <p>1 - Coloque las almohadillas de bisagra M en los agujeros de las piezas 6. Utilice los tornillos con tuercas PC para fijar las almohadillas, en la parte superior de las piezas 6 debe fijarse el conjunto de 2 almohadillas siendo una a cada lado de la pieza.</p>	<p>PASO 09</p> <p>1 - Alinee las piezas 9 y 10 entre las piezas 1 y 8 y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm).</p>	<p>PASO 14</p> <p>1 - Fije el minifix B (5x31mm) en la pieza 17. 2 - Introduzca los tacos A (6x30mm) en la pieza 18. 3 - Fije las piezas 18 en la pieza 20 con los tornillos Y (3,5x40mm).</p>	<p>PASO 19</p> <p>1 - Para montar las puertas, encaje las bisagras M en las cuñas M fijándolas en el tornillo indicado con el número 1 abajo: 2 - Para fijar las cuñas de las bisagras M centrales en las piezas 1, 6 y 8, encaje las cuñas en las bisagras centrales y después fíjelas en las piezas 1, 6 y 8. 3 - Encaje el cajón en el producto a través de las guías. 4 - Fije los colgadores CA a los colgadores CS.</p>
<p>PASO 05</p> <p>1 - Monte las piezas 6 sobre la pieza 7 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 2 - Monte la pieza 15 en la pieza 6 y fíjela con los tornillos Y (3,5x40mm).</p>	<p>PASO 10</p> <p>1 - Alinee la pieza 11 entre las piezas 2, 9 y 10 y fíjelas con escuadras TT y tornillos X (4x12mm). 2 - Fije las zapatas en L junto con los clavos D en las piezas 9, 10 y 11.</p>	<p>PASO 15</p> <p>1 - Encaje el conjunto montado en el paso anterior en la pieza 17. Encaje los tambores minifix C en las piezas 18 y gírelos hasta que encajen. 2 - Pegue los adhesivos R en los tambores C y en los agujeros restantes de las piezas 18.</p>	<p>PASO 20</p> <p>Para ajustar las puertas siga las instrucciones según los números que aparecen a continuación: 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo. 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o sacarla, afloje el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo. 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede posicionada como desee.</p>